

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztató az asztali állványhoz:

A Germstar asztali állvány egy olyan alkatrész, amely két részből áll!

1. Ha leveszik a sárga biztonsági műanyagot a tetejéről és a közepét kinyomják az állványnak, a belső rész akkor fali tálcaként használható!
2. **Ha az asztali állványt használják, akkor a sárga biztonsági műanyagot rajta kell hagyni az állványon, különben leválik róla az adagoló gömb, ez fontos!**

Felszerelési / kihelyezési módok:

1. A Germstar adagoló gömböt falra lehet szerelni. Ennek módja, hogy először a falra rögzítik az 5 x 5 cm-es műanyag fali illesztőt és erre felülről ráhúzzák az adagoló gömböt.
2. A Germstar adagoló gömböt fel lehet szerelni a falra fali tálcával. Ebben az esetben az asztali állványról le kell választani a fali tálcát a fent leírt módon.
3. **Asztali állványon történő kihelyezés esetén a sárga biztonsági műanyagot rajta kell hagyni az asztali állványon** és a gömb formájú adagolót rá kell húzni felülről az állványra úgy, hogy az adagoló gömb hátsó részéről le kell húzni a fali illesztő műanyagot. (Ha a fali illesztő műanyagot nem húzzuk le az adagoló gömb hátuljáról, úgy a készüléket nem lehet az asztali állványra illeszteni!)

Összeszerelési videóhoz QR kódos elérhetőséget lentebb találja:



Felmerülő kérdések esetén, kérem, keressenek bennünket bizalommal!

Jakabfi Ádám
Értékesítési vezető
Germstar Kft.
06702982232
sales@germstar.hu